

Электрические приводы ICON3000

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

1.2.1 Маркировка

Таблица 1.

IECEX INE XX.ZZZZ	Справочный номер сертификата IECEX (CoC)
XX ATEX ZZZZ	Справочный номер сертификата ATEX
0080	Уполномоченный орган для обеспечения качества по ATEX (INERIS)
II	Группа II (для установки на поверхности)
2	Оборудование категории 2
G	Взрывоопасная атмосфера из-за наличия газов, тумана и паров
D	Взрывоопасная атмосфера из-за наличия пыли
P66/68	Степень защиты
FM18US0279X	Эталонный сертификат FM для США
FM18CA0134X	Эталонный сертификат FM-с для Канады

Таблица 2.

Опасная зона	Зона	Категории в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
Газ, туман или пары	0	1G
Газ, туман или пары	1	2G или 1G
Газ, туман или пары	2	3G или 2G или 1G
Пыль	20	1D
Пыль	21	2D или 1D
Пыль	22	3D или 2D или 1D

Таблица 3. Степень защиты оборудования (СЗО) EN 60079-14

Взрывоопасная атмосфера	Зона	СЗО
Газ, туман или пары	0	1G
Газ, туман или пары	1	2G или 1G
Газ, туман или пары	2	3G или 2G или 1G
Пыль	20	1D
Пыль	21	2D или 1D
Пыль	22	3D или 2D или 1D

1.3 Применяемые стандарты и правила

Таблица 4.

EN ISO 12100	Безопасность машин. Общий принцип проектирования. Оценка и снижение рисков
EN 60204-1	Безопасность в машиностроении: электрическое оборудование промышленных машин
2006/42/ЕС	Директива о безопасности машин и оборудования
2014/35/EU	Директива по низковольтному электрооборудованию
2014/30/EU	Директива по электромагнитной совместимости
2014/34/EU	Директива ATEX
2014/53/EU	Директива о радиооборудовании (RED)
FM (для США)	FM3600, FM3810, ANSI/ISA 60079-0, ANSI/ISA 60079-1, ANSI/NEMA 250
FM-с (для Канады)	CAN / CSA C22.2 № 60079-0, CAN / CSA C22.2 № 60079-1, CAN / CSA 61010-1, CSA-C22.2 № 94

Рисунок 1



1.4

Общие положения и условия

Компания Biffi гарантирует, что каждый продукт не имеет дефектов и соответствует применимым техническим условиям на товары. Гарантийные условия прописаны в документации, поставляемой вместе с оборудованием. Гарантия не предоставляется на продукты или компоненты, произведенные сторонними компаниями, или на те товары, которые были использованы ненадлежащим образом, неправильно установлены, подвергались действию коррозии или были модифицированы/отремонтированы неуполномоченным персоналом.

Таблица 5.

Модель	Макс. вес, кг (фунты)
010	32 (70,6)
020	38 (83,8)
030	46 (101,4)
040	56 (123,5)
050	73 (160,9)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93